

HITACHI Inspire the Next

取扱説明書/料理編



日立オーブンレンジ **家庭用 MRO-EX2折**

このたびは日立オーブンレンジをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。このククレットガイドをよくお読みになり、正しくご使用ください。 お読みになったあとは、保証書とともに大切に保存してください。









※この商品は待機時消費電力オフ機能があります。ドアを閉じた状態で表示窓に「O」が表示されているときは、10分後に自動的に電源が切れます。電源が切れた後は、ドアを開閉すると再び電源が入りキーを受け付けます。

のの

安全のため必ずお守りください 絵表示について………3 据え付けるとき ………………… 3・4 ● 使用するとき 4・5 お手入れのとき…………5 で使用の前に 各部のなまえとはたらき 操作パネルのはたらき …………… 6・7 ●各部のなまえ……6・7 付属品の種類 …… 8 テーブルプレートの出し入れのしかた……… 8 グラム・ポジションシステムのO点調節のしかた… 8 空焼きのしかた …… 9 使える容器、使えない容器 9 加熱のしくみ …………………… 10 このオーブンレンジについて………… 10 知っておいていただきたいこと………… 11 で使用の後に お手入れ ● 本体・付属品のお手入れ ……… 34 においが気になるとき …………… 故障かな …… と思ったら ◆次のことをお調べください…………35 次の場合は故障ではありません ····· 35·36 表示窓にこんな表示が出たとき……… 36 保証とアフターサービス ……… 36・37 日立家電品のお客様ご相談窓口一覧表 …… 37 もくじ料理編 38・39 加熱時間一覧表 40 · 41 料理メニュー 42~79

正しいはいかた

しい使いかた	
あたため/解凍あたため・オートメニュー	
あたため 解凍あたため の使いかた	12
1ごはん の使いかた	13
冷めたご飯、お総菜のあたためのコツ・・・・	14
調理済み冷凍食品の解凍あたためのコツ・・・・・・・・	14
調理済み食品の冷凍保存(フリージング)のコツ・	14
ご飯、お総菜のあたためメニュー	
● 冷凍ご飯、冷凍お総菜の解凍あたためメニュー・・	15
あたため []ごはん メニューの加熱時間一覧表	16
● まんじゅう、バン、冷凍野菜の加熱時間	
2 牛乳 の使いかた	
PAM解凍 3さしみ 4解凍 の使いかた	18
PAM解集の上手な使いかた	19
バリッ庫 網焼き 5冷蔵 6冷凍 の使いかた・・・・	20
7クッキー~ 10グラタン の使いかた	21
11振げるの~ 13炒めもの の使いかた	22
14茶かん悪し の使いかた	23
15点心 の使いかた	24
16葉・栗菜 17根菜 の使いかた	25
● オート調理のお願い	26
● オートメニューと表示	26
30 30	
レンジ	
●レンジの使いかた	27
加熱時間の決めかた	27
● レンジ700W と レンジ200W のリレー加熱 ·······	28

44		
4	● 加熱時間の決めかた	27
	レンダ700W と レンダ200W のリレー加熱 ・・・・・・・・・ レンダ100W のリレー加熱 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	28
	グリル	
ı	● グリル の使いかた	29
ı	オーブン	
ı	● オーブン (予熱なし)の使いかた	30
ı	● オーブン (予熱あり)の使いかた	31
	発酵	

● PAM 発酵 (レンジ)の使いかた …… 32

オーブン 発酵 の使いかた ……………………

ククレットガイドの見かた

■加熱表示 を表示します。

オート調理の加熱方法

オープン グリル レンジ加熱 グリル加熱 オーブン加熱

■付属品の表示例









■加熱時間の目安は、食品温度(常温)を基準にしています。 ■料理写真は調理後、盛りつけたものです。

■調理方法の表示

調理キー、出力、温度、加熱時間は次のように表示します。

オート調理のとき

あたため 1 ごはん 2 年乳 PAM 解凍 (3 さしみ 4 解凍) バリッ庫 網焼き (5冷蔵 6冷凍) 7クッキー 8ケーキ 9バターロール 10グラタン 11揚げもの 12焼きもの 13炒めもの 14茶わん蒸し 15点心 16葉・果菜 17根菜

手動調理のとき

手動調理キー レンジ グリル オーブン PAM 発酵 (レンジ) レンジの出力 - レンジ 700W レンジ 500W レンジ 200W レンジ 100W オーブンの温度― 250℃ 210℃・・・100℃ 発酵 45℃・・35℃ 加熱時間 —— 約2分 2~3分

■料理編に使われる単位は、次のとおりです。 カロリー: 1kcal(キロカロリー)=4.18kJ(キロジュール) 容量: 1mL(ミリリットル)=1cc(シーシー)

安全のため必ずお守りください

絵表示について この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あ なたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表 示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解して から本文をお読みください。

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、 人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って 生じることが想定される内容を示しています。





この表示を無視して、誤った取扱いをすると、 人が死亡または重傷を負う可能性が想定され




この表示を無視して、誤った取扱いをすると、 人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示 しています。

絵表示の例







据え付けるとき

電源は定格15A以上の専用コンセ ントを単独で使い、他の器具と併 用する分岐コンセントは使わない。

(過熱・発火・火災の原因)



交流100V以外では使用しない。 (火災・感電の原因)

包装用ポリ袋は幼児の手の届かな い所に保管または廃棄すること。

(頭からかぶるなどすると、口) や鼻をふさぎ窒息する恐れ)



電源コード・差込プラグを傷つけ ない。

り、加工したり、無理に曲げたり、 引っ張ったり、ねじったり、たばね たり、重いものを載せたり、はさみ 込んだりしない。

・感電の原因)



●この機器は一般家庭用です。業務用にはお使いにならないでください。

傷んだ電源コードや差込プラグ、 ゆるんだコンセントを使用しない。 (感電・ショート・発火の原因)



電源コードを傷付けたり、破損した

(コードが破損し、火災



燃えやすいもののそばに置いたり 熱に弱いものやカーテンなどを近 づけない。

(ヒーター使用時の 高温で引火の恐れ)



たたみ、じゅうたん、テーブルク ロスなど熱に弱いものの上に置か ない。

(ヒーター使用時の 高温で引火の恐れ)



アースを確実に取り付ける。

(故障や漏雷の時の感雷防止)

取り付けは、販売店または電気工事店にご相談ください。



次の場合は、電気工事士の有資格者によりD種 接地工事(接地抵抗100Ω以下)をすることが 法律で義務づけられています。必ず電気工事 店に依頼してアース工事をしてください。

■アース端子がある場合

リード線の先端の皮をむき、アース 端子付コンセントのアース端子に確 実に固定してください。



■アース端子がない場合

アース線の接地工事には「電気工事士」の有資格者が工事するよう法 律で定められています。お買い上げの販売店か、お近くの電気工事 店にご相談ください。(工事は有料)

ガス管、水道管、避雷針や電話のアース線への接続はやめてください。

湿気の多い場所

- ◆水蒸気が充満する場所◆土間、コンクリート床
- ●酒、しょうゆなどを醸造、または貯蔵する場所

水気のある場所

この場合、漏電しゃ断器の取り付けも義務づけられ ています。

- 水を取り扱う土間、洗い場など水気のある場所
- ●地下室など常に水滴が漏出したり、結露する場所


据え付けるとき

注意

本体は壁などとの間をあける。 (過熱して発火する恐れ)


右記寸法を離しても調理物の油で汚れ たり結露することがあります。排気が 直接壁にあたらないように

据え付けてください。 あらかじめアルミホイルを 壁面に貼ると汚れを防止で きます。後面がガラスの場 合、温度差で割れる恐れが あるので20cm以上あけて ください。



すき間があっても5面を 囲む設置はしない。

(過熱による発火・壁の 汚れ・機能低下の原因)



使用前に包装材は全て取り 除くこと。

水のかかるところや熱気、

火気の近くで使わない。

(感電・漏電の原因)

(発火・火災・やけど の原因)



水平で丈夫な場所に置く。(振動・騒音・本体落下の原因) ラジオ、テレビ、無線機器およびアンテナ線から3m以上離す。

(雑音や映像の乱れの原因)

受信感度が弱い場合には、さらに雑音が小さくなるまで離してください。 落雷の恐れがあるときは、差込プラグをコンセントから抜く。(故障の原因) 電源コードは、排気口や 温度の高い部分に近づけ ない。

(火災・感電の原因)



使用するとき

危険

改造は絶対にしない。また、サー ビスマン以外の人は、分解したり 修理しない。(火災・感電・けがの原因)





穴やすき間などに指や物を差し込 まない。特に子供のいたずらなど に注意。(けが、感電や故障の原因)





子供だけで使わせたり、幼児の手 の届くところで使わない。 (やけど・感電・けがの恐れ)

調理中に差込プラグを抜き差しし ない。(火災・感電の原因) 抜くときはとりけしキーを 押した後にしてください。

レンジ加熱では、びん類など密封さ

差込プラグの抜き差しは、コードを

持たずに、必ず差込プラグ

(感電やショートして発火の原因)



レンジ加熱では、ゆで卵は絶対に 作ったり、あたためたりしない。 目玉焼きやおでんのゆで卵

などのあたためもしない。 (破裂してけがの原因)

本体の上に物を置かない。 (過熱してこげ・変形の恐れ)



れた食品は栓やふたをはずし、膜や 殻つきのものは、切れ目や 割れ目を入れる。 (破裂してやけどやけがの原因)



電子レンジが転倒・落下した場合 は、使用せず、点検を依頼する。

(感電や電波漏れの恐れ)

ドアに物をはさんだまま使わない。

ドアに無理な力を加えたりぶらさ がらない。

(本体が倒れてけがや 電波漏れの原因)



調理後の食品の出し入れに◢ 注意する。(やけどの原因)

レンジ加熱でも容器やテーブルプレ ートなどが熱くなることがあります。

衣類の乾燥など調理以外 の目的に使わない。

(電波漏れによる 障害の恐れ)

(発煙・火災・やけどの原因)



吸排気口をふさがない。 (過熱して故障の原因)



長期間使わないときは、必ず差込プ ラグをコンセントから抜く。

(絶縁劣化による感電・ 漏電火災の原因)

を持って行う。



使用するとき レンジのとき

注意

食品は加熱しすぎない。

突然沸とうして飛び散ることがある

水、飲みもの(牛乳、酒、コーヒーなど)、カレーやシチ ューなどのとろみのあるもの、油脂分の多い生クリー ム、バターなどは加熱中や加熱後食品を取り出すときに 飛び散り、やけどの恐れがあります。


飲みものはスプーンなどで加熱前にかき混ぜます。

こげたり燃える恐れがある

少量の食品(100g未満)、水分の少ない干もの、加熱さ れやすいまんじゅうやパン類、温度の上がりやすいあん、 チョコレート、油脂分の多い揚げもの、バター、サラダ 油などはこげたり、燃える恐れがあります。

- *少量の食品をオート調理で加熱しないでください。
- * ククレットガイドの指定分量以外のときは手動調理で 様子を見ながら加熱します。

加熱室が空のまま加熱しない。 (異常高温になり故障の原因)






あたためで飲みものを加熱しない。

(沸とうしてやけどの恐れ)


金属の調理道具やアルミなどで加工したプラスチ ック容器、付属の黒角皿(ホーロー製)は使わない。 アルミ箔を使うときは加熱室内壁、ドアファイン ダーや加熱室底面のテーブルプレートに触れな いようにする。(火花 スパーク 、故障の原因)




(加熱室底面のテーブルプレートが割れて火花 スパーク 、故障の原因)

割れたときは、そのまま使用せずにお買い上 げの販売店に相談する。

缶詰やレトルト食品は缶や袋のままで加熱 しない。(火花 スパーク、こげ、破裂の恐れ) アルミ包装は加熱できません。容器に移しか えて加熱します。








安全のため必ずお守り

くださ

グリル、オーブンのとき

小注意


使用中や終了後しばらくは、ドア、キャビ ネット、加熱室、黒角皿、テーブルプレート、 その周辺にふれない。 (やけどの原因)




熱くなったドアや加熱室底面のテーブル プレートなどに水をかけない。(割れる恐れ)



調理が終わったらすぐに取り出す。 (余熱で焼け過ぎになる恐れ)









レンジ、グリル、オーブンのとき

小 注意

食品くずをつけたまま 使わない。(燃える恐れ)









お手入れのとき

ぬれた手で差込プラグの抜き差し はしない。

(感電やけが の恐れ)





差込プラグの刃および刃の取り付 け面のほこりをよくふく。 (火災の原因) ♦



本体の掃除は、必ず差込プラグを抜 き本体が冷めてから行う。

(やけど・感電 の恐れ)







各部のなまえとはたらき

PAM 発酵

10分)

1分

10秒)

操作パネル

ごはん

排気口-

キャビネット・

吸気口

差込プラグー

アースリード線

操作パネルのはたらき

待機時消費電力オフ機能 → 11ページ

ドアが閉じた状態で表示窓に"O"が表示されている ときは10分後に自動的に電源が切れます。 電源が切れたあとは、ドアを開閉すると再び電源が 入りキーを受け付けます。

表示窓

オートメニュー番号、使用する付属品(黒角皿)、 仕上がり調節、加熱方法、加熱時間、温度、 皿受棚の上下位置を表示します。(表示はイメ ージ図です。)

オート調理

好みのメニューをセンサーとマイコンが自動調理します。時間や温度設定の必要がありません。

オートメニューキー → 13~26ページ

17種類のメニューがオート調理できます。メニュー 番号は表示窓に表示されます。

バリッ庫 5冷蔵 ~ 17根菜 をセットするときは、 表示窓にOが表示されている状態で、でまたは を押します。

→ 21ページ

7クッキー 9バターロールで1段(黒角皿1枚)にする ときに押します。もう一度押すと2段(黒角皿2枚) にもどります

オート調理のとき、用途や好みに応じて使います。

あたためキー

→ 12ページ

で使用の前に

各部のなまえとはたらき

あたため、解凍あたためのときに使います。 キーを押すだけで自動的に加熱します。

■強 予熱約グリルレンジオープン 製返す発酵 5冷蔵6冷凍7クッキー8ケーキ9バターロール 中 現在 分 分 分 分 分 分 分 分 10 グラタン 11 揚げもの 12 焼きもの 13 炒めもの 14 茶わん蒸し 15点 心 16葉・果菜 17根 菜 下段 3さしみ 4解凍 オートメニュー 1段 2段 2度押しは対 液あたため

手動調理

手動調理キー

→ 27~33ページ

● 料理に合わせて レン ジ グ リ ル オーブン PAM 発酵 を選びます。

レンジ: 押すとレンジ700W → レンジ500W → レンジ 200W → レンジ 100W の順にセットで きます。

グリル:押すとグリル がセットできます。

オーブン:1度押すと「予熱なし」

: 2度押すと「予熱あり」になります。

PAM 発酵:かんたんパンや、ヨーグルト、納豆の発酵に

使います。

タイマーセットキー

加熱時間をセットするときに使います。レンジ 700W レンジ 500W レンジ 200W レンジ 100W グリル の加熱時 間は30分計、オーブン PAM 発酵(レンジ)、オーブン 発酵 は90分(1時間30分)計になります。ただし、リレー加熱の レンジ 700W レンジ 500W は30分計、レンジ 200W レンジ 100W はそれぞれ90分計になります。

温度調節キー → 30・31・33ページ

オーブンの温度を調節するときに使います。

「あげる」ときは「夢を押します。

「さげる」ときは、野を押します。

オーブン 加熱中に押すと、設定した温度を約2秒間表示 します。

脱臭キー → 9・34 ページ

加熱室のにおいが気になるとき使いま

とりけしキー

間違えて操作したとき、加熱を途中で 止めるときに押します。

スタートキー

オート調理と手動調理のときランプ ()が点滅します。

キーを押すと庫内灯が点灯し、加熱が 始まります。

加熱が始まると(●)が消えます。

テーブルプレート(セラミック製) 調理するときは必ず加熱室底面に セットし、すべての調理に使います。 庫内灯**m**受棚 黒角皿、白角皿をのせます。 ドア

上ヒーター -

加熱中にドアを開ける。 と、庫内灯が消えます ドアハンドル

各部のなまえ

加熱室後部に内蔵されています。

加熱室天井部に内蔵されています。

上段

下段

ドアファインダー

付属品の 種類 の出し入れのし かた /グラムポジショ ンシステム

付属品の種類

○印は使える。


×印は使えない。



■取っ手

黒角皿を取り出すときに使用し

黒角皿を取り出すときは中央部 を取っ手で持ち、厚めの乾いた ふきんやお手持ちのオーブン用 手袋を使い、両手で出し入れし



- ■ククレットガイド
- ■保証書

テーブルプレートの 出し入れのしかた

〈セットするときは〉 デマエ テーブルプレートの"テマエ"表示側

を両手で持ち、加熱室底面の3個 のグラムセンサーに衝撃を与えな いように奥まで入れて静かに加熱 室底面にセットします。




〈テーブルプレートを取り出すときは〉

テーブルプレートの手前を 両手の指先で奥まで押し、 軽く持ち上げてからテーブ ルプレートの下に指先を入 れて両手で持ち上げてから 取り出します。

調理後のテーブルブレート の取り出しはテーブルプレ ートとその周辺が熱くなっ ている場合があるので注意 してください。



指先で奥まで押して軽く持ち




テーブルブレートの下に指先 を入れて両手で取り出します。

グラム・ポジションシステムの O点調節のしかた

初めて使う前に、O点調節をしてください。

- ◆オート調理のときにグラム・ポジションシステムを正しく はたらかせるために基準を合わせます。
- ●日常ご使用の際も、ときどきO点調節を行って基準を合わ せてください。

操作の手順




●表示窓に何も表示されません。(待機時消費電力オフ機 能のためです。11ページ参照)

ドアを開けると①のように表示します。

ドアを開ける

加熱室底面にテーブルプレートをセッ トする

※加熱室の底面の3個のグラムセンサーおよび加熱室内面に 衝撃を与えないように加熱室底面にセットします。





ドアを閉めてとりけしキーを 3秒間押し続ける

※ピッとブザーが鳴り、数秒間庫内灯が点灯し ます。庫内灯が消灯し、O点調節が完了し

室、その周辺にふれない。

空焼きのしかた一使える容器、使えない容器

グラム・ポジションシステムの O点調節が完了した後、で使用 の前に、油やにおいをとりのぞ くため、加熱室の空焼きをして

※油の焼けるにおいや煙が出ることがあ りますので必ず窓を開けるか、換気扇 を回してください。

操作の手順



ください。

テーブルプレート をセットしてドア を閉める。



脱臭 キーを押す



スタートキーを押す



■ 途中で変わる


15.00.

終了音が鳴ったら 空焼きが終る



注意

空焼きの加熱中や終了後しばら くは、ドア、キャビネット、加熱 (やけどの原因)



■電子レンジ加熱とヒーター加熱を間違えないでください。間違えると食品や容器が発煙 発火することがあります。加熱スタート後、加熱の種類を確認してください。

■プラスチック類は家庭用品品質表示法に基づく耐熱温度表示をごらんください。 ■材質や耐熱温度がわからない容器は使わないでください。

か

加熱のしくみ このオーブンレンジについて

レーノラ

電波(高周波)で食品を加熱します。

電波(高周波)には3つの性質があります。



水分を含んだ食品に は「吸収」されます。



ガラス、陶磁器など の容器では「透過」し ます。



金属にあたると「反 射」します。

食品に吸収された電波は、水の分子のまさつ 運動を活発にし、熱を発生させます。このま さつ熱で食品をスピーディーに加熱します。

レンジ加熱の特長





水を使わないの で栄養素が保た れます



色や形、風味が 保たれます



盛りつけたまま で加熱できます





食品を上ヒーターで加熱し、食品 にこげめをつけ、中はやわらかく 仕上がります。





熱風ヒーターと上ヒーターで加熱室 の温度を均一に保ち、食品全体を包 みこむようにして焼き上げます。

●グラム・ポジション システムとは・・・

食品の重さを3個のグラムセンサーで計測して食品の位置を検出し、さら に加熱室内の温度や蒸気を計測することにより食品に最適な調理時間を設 定するシステムです。グラム・ポジション システムを正確にはたらかせ るために、日常で使用の際に、ときどき0点調節を行って基準を合わせて ください。(8ページ参照)

●電子レンジの高周波出力(手動調理)は700Wです。

このオーブンレンジをお買い上げいただく前にお使いになっていた電子 レンジ(高周波出力が500Wや600Wのとき)の加熱時間に比べて1~2 割ほど少ない時間でセットしてください。

●調理後の食品の出し入れに注意をして

レンジ加熱でも容器やテーブルブレートが熱くなるときがあります。注 意して取り出してください。

●食品の置く位置は

2個以上加熱するときは中央に寄せて置きます。ただしメニューによっては 中央をはずして置く場合があります。料理編を参考にして食品を置く位置 を確認してから加熱してください。

- ●同じ食品を2個以上加熱するときは分量を同じくらいにし ます。
- 違う種類の食品を同時にあたためるときは手動調理で加熱 します。

●オーブン料理のときは

- ●市販の料理ブックやお好みのメニューを作るときは料理編の類似したメ ニューの時間と温度を参考にして手動で様子を見ながら焼いてください。
- ●オート調理で記載しているメニューを手動で調理する場合は41ページの "加熱時間一覧表"を参照し、オーブン温度と焼き時間を目安にして焼きま

オーブンを使いこなすために

オーブンにはそれぞれ"くせ"があります。料理編に記載している方法で加 勢しても焼き色が濃かったり、薄かったりすることがあります。設定温度 を10~20℃上げたり、下げたりして調整します。 焼き色が足りないと きは3~5分ほど追加焼きをして調節してください。

焼きムラが気になるときは・・・

加熱途中で食品の前後を入れ替えたり、上下段の焼きムラが気になるとき は、調理の途中で黒角皿の上下段を入れ替えます。このとき黒角皿や加熱 室が熱くなっているので注意してください。入れ替えるときは黒角皿の中 央部分を取っ手で持ち、厚めの乾いたふきんやお手持ちのオーブン用手袋 を使い両手で入れ替えます。

加勢中のドアの開閉は

加熱室の温度が下がってしまうのでドアの開閉は手早く控えめにしてくだ

●焼き上がったらすぐに取り出して

そのまま加熱室に置くと余熱で焦げ過ぎることがあります。



気知っておいていただきたいこと

必ずククレットガイドに記載している方法でお使いください。

記載している方法でお使いいただかないと、上手に仕上がらなかったり、故障の原因になります。また場合に よっては発煙・発火・やけどなどがおこる恐れがあります。

待機時消費電力オフ機能について

オーブンレンジを使用していないときの電力を節約するため10分後に自動的に電源を切ります。(表示窓の"0" 表示が消えます)。キーを押しても受け付けません。ドアを開閉すると電源が入り(表示窓の"0"表示が点灯しま す)キーを受け付けます。

●ドアを閉じた状態で差込ブラグをコンセントに差し込んだだけでは電源が入りません。一度ドアを開けてください。

仕上がり調節キー(サーバー) について

オート調理の仕上がりを、用途や好みに合わせて加減するとき使います。

PAM 解凍((3さしみ | 4解凍)) パリッ圃 網焼き (「5冷蔵 | 6冷凍」) 「7クッキー 「タバターロール | 10グラタン 11揚げもの 12焼きもの 13炒めもの 14茶わん蒸しのとき、3段階に調節できます。

↑ 押すと強、V 押すと弱になります。通常は中になっています。

• 4 -弱 (5段階調節)

(3段階調節)

●強1

(鉾)

ご使用の前に

知

つてお

らいて

U

ただきたいこと

あたため 1 ごはん 2 牛乳 8ケーキ 15点心 16葉・果菜 17根菜 PAM発酵 (レンジ)のとき、5段階 に調節できます。初めは中にセットしてあります。1ではん24乳はお好みの仕上がりにセット して使いますと、その仕上がりの目盛を記憶します。ただし、表示窓に"O"が表示されている間、差し 込みプラグをコンセントからはずすと記憶されません。

- 強 (やや強) • • (標準) 中 (やや弱) • • - 弱

- ■調節のしかたは、それぞれの調理のコツを参考にしてください。
- ◆仕上がり調節は、あたための場合、加熱時間を表示する前に行います。その他の場合、スタートキーを押す前に行い

グラム・ポジションシステムについて

食品の分量をはかってオート調理するグラム・ボジションシステムが内蔵されています。

食品の加熱前の温度、形状や材質、容器の種類によって食品の仕上がり温度は異なります。 ※必ずテーブルプレートを加熱室底面に正しくセットしてお使いください。(CO2表示が出て加熱できません。)

「ラメロディー機能について

調理スタート、終了等を、メロディーで楽しく知らせます。好みによってメロディー音をブザー音に切り替えるときは、 差込プラグがコンセントに差し込まれている状態でドアを開閉して表示窓に"O"を表示させてから、仕上がり調節キー ▼ を3秒間押し続けます。ピッとブザー音が鳴ったら、切り替えが終了です。 同じ操作でブザー音をメロディー音にも

食品の取り出し忘れ防止ブザー音について

加熱終了後、食品を取り出さなかったとき、"ビビビ"とブザー音が約1分ごとに3回鳴って知らせます。

PAM1000Wについて

高周波出力1000Wは、短時間高出力機能(最大3分間)です。オート調理のあたため等の限定したメニューにのみ働きます。

黒角皿のセットは

どすことができます。

- ●黒角皿は熱風を円滑に循環させるため、加熱室の奥まで確実に入れます。
- ●黒角皿はメニューによって、上段、下段を使い分けます。



もちは焼けません

加熱室が大きいため、焼き色がつきません。またトーストは加熱室が大きいため時間がかかります。(69ページ参照)

解凍あたた


正しい使いかた

▼■■ あたため/解凍あたため

器に盛ったままのお総菜や調理して冷凍したお総菜をスピーディーにおいしく仕上げます。

/1度押し:1あたため あたため 解凍あたため の使いかた 2度押し: 2解凍あたため





※テーブルブレートが 加熱室底面にセット していることを確認 します。



(お紙菜のあたための場合)

あたため キーを1度

キーを押すごとに 1 → 2 → 1 とセットできます。

キーの押しかえはキーを押した後約2秒間受けつけます。

1: 常温・冷蔵保存の食品をあたためます。(15・16ページ参照)

2: 冷凍保存の食品を解凍してあたためます。(15.16ページ参照)

庫内灯が点灯し、加熱 が始まります。




■ 数秒後に変わる



■ 途中で変わる





表示が"0"になり、加 熱が終ります。



- ●牛乳のあたためは2牛乳を使います。(17ページ参照)、お酒のあたためは手動調理で加熱します。(27、42ページ参照)
- ●ご飯のあたためは、1ごはん 冷凍ご飯の解凍あたためは、解凍あたためで加熱します。
- あたため キーは、ドアを閉めて約10分以内(表示窓に*0*が表示されている間)に押してください。約10分を過ぎるとスタートしません。 ドアを開閉してあたためキーを押してください。

1回の分量は適量で (15ページ参照) 1~4人分(食品と容器を合わせて1.800g まで)です。分量が極端に多すぎたり少なすぎ ると上手に仕上がらないときがあります。 食品の重量が100g未満のときやまんじゅう。 バン類や冷凍野菜を加熱するときは、手動調 理で加熱します。(16、27ページ参照)

同じものを2個以上加熱するときは 食品の分量を同じくらいにし、テーブルブレ 一トの中央に寄せて置きます。

必ず陶磁器や耐熱性のガラス容器を 使って

- ●グラム・ポジション システムがはたらき ます。食品の量に合った大きさの容器を 容器の大きさは、食品を入れたとき八分
- 目位になる大きさが適当です。
- みそ汁のおわんは使えません。

市販の調理済食品は

- 市販の調理済み食品を加熱するときは、 メーカーの指示に従い手動調理で加熱 します。
- ●冷凍食品を加熱するときは食品メーカー 表示の レンジ 500W で加熱します。
- ●発泡スチロールの容器やトレーは絶対 に使用しないで下さい。

仕上がりがぬるかったときは レンジ 700W で様子を見ながら、さ

らに加熱します。

● あたため 解凍あたため で追加加熱 すると、熟くなりすぎます。

ラップの使い分けは

ほとんどのあたためはラップをしませ んが、魚類などのはじけやすいものや 調理済み冷凍食品の解凍あたためはラ ップをします。(14・15ページ参照)

インスタント食品は 42ページを参照して加熱します。 オート調理

オートメニュー

ごはん

ご飯、ピラフなどご飯もののあたために使います。

ではんの使いかた



食品を入れる

※テーブルブレートが 加熱室底面にセット していることを確認 します。



1ごはん キーを押す



スタートキーを押す

庫内灯が点灯し、加熱 が始まります。





終了音が鳴ったら食品 を取り出す

表示が"0"になり、加 熱が終ります。



1回の分量は適量で (16ページ参照) 1~4人分(食品と容器を合わせて1,200 gまで)です。分量が極端に多すぎたり少 なすぎると上手に仕上がらないときがあり ます。食品の重量が100g未満のときは、 手動調理で加熱します。(16、27ページ 参照)

ラップの使い分けは

冷蔵や常温のご飯はラップはしません。

冷凍ご飯は 解凍あたため で加熱し ます。(15ページ参照)

冷めたご飯やピラフなどのかたま りはよくほぐしてから加熱します。

必ず陶磁器や耐熱性のガラス容器を 使って

●グラム・ボジション システムがはたらき ます。食品の量に合った大きさの容器を

容器の大きさは、食品を入れたとき八分 目位になる大きさが適当です。

市販のご飯、おにぎりは

- 市販の調理済み食品を加熱するときは、 メーカーの指示に従い手動調理で加熱し ます。
- ●市販の真空パックのご飯をあたためると きは42ページを参照します。
- 市販のおにぎりをあたためる時は、包 装のままで加熱すると包装やインク がテーブルプレートに付着してしま うことがあります。必ず包装をはず して手動調理で加熱します。

仕上がりがぬるかったときや冷 めかけたときは

レンジ 700W で様子を見ながら、 さらに加熱します。

● 1ごはんで追加加熱すると、熱く なりすぎることがあります。

2個以上加熱するときは

テーブルブレートの中央に寄せて置きま

た

た

8

解凍あ

た

8

0

i

14

使

U

か

おおい

の有無

冷めたご飯、お総菜のあたための コツ

冷蔵のものは、仕上がり調節やや強に合わせます。

水分を補って

ご飯ものや蒸しものが乾燥ぎみのと

加熱後の余熱を利用して

どんぶりもののように、ご飯と具が

ひとつの器に盛りつけてあるものは

このようなときは、おおいをして加

熱し、加熱後そのまましばらくおき

オート調理であたためられな

まんじゅう、パン類、冷凍野菜などは 手動で加熱してください。(16ページ

い料理があります。

あたたまり具合に違いが出ます。

ます。

ラップなどのおおいを使い 分けて

ほとんどのメニューは、ラップなどきは、水分を補ってからラップをし のおおいをしませんが、いか、えび、 て加熱します。 魚、鶏肉、マッシュルームのように 飛び散りやすいものが入っていると きや、カレー、シチューなどは、ラ ップやふたをします。(マッシュルー ムなどはあらかじめ取り除き、加熱 後加えます。)





包装や容器、材質に注意して 市販のお総菜やみそ汁をあたためる ときは、包装状態や容器に注意して ください。電子レンジに向かない材 質や真空パック入りは、必ず陶磁器 や耐熱性の容器に移してから加熱し



スープ、シチューはかき混 ぜて

加熱後、表面に膜をはることがある のでかき混ぜます。



凍っているさしみや生ものの肉、 魚の解凍は

PAM 解凍 3さしみ 4解凍 を使います。(18ページ参照)

いか料理をするとはじける

レンジ 200W で加熱時間をひかえ めにすれば、はじけは弱くなります。

調理済み冷凍食品の 解凍あたためのコツ

食品の重量が容器の重量より重いときは、 仕上がり調節やや強に合わせます。

包装やラップをはずし、容器に移しか えて

袋やラップなどを取り、陶磁器や耐熱性の容器に 移してから加熱します。

市販品のなかには電子レンジで使える包装もあり ます。指示に従い加熱します。

重ならないように並べて

シューマイなどは数が多くなっても、重ならない ように皿などに平らに並べて加熱します。



ラップまたはふたを使い分けて

ほとんどの料理は、おおいをして解凍あたためを します。おおいをするときはゆとりをもってかぶ せます。フライやコロッケなどはおおいをしませ





原さ2~3cm

ひとかたまりにして冷凍したものは、 加熱後かき混ぜて

カレーやスープなど、ひとかたまりにして冷凍し てあるものは、加熱後かき混ぜます。

調理済み食品の冷凍保存(フリージング)のコツ

★熱いものは

よく冷ましてから冷凍します。

★ご飯やカレーなどは

ご飯は1杯分(150g)ずつに、カレーなどは1皿(100~300g)に分け、 薄く (厚さ2~3cm) 平らにして冷凍します。(丸ごとのマッシュルーム など飛び散りやすいものはあらかじめ半分に切っておきます。)

★野菜は

固めにゆで、水気をよくきって1回分(100~200g) ずつラップなどで 包み、冷凍します。

ご飯、お総菜のあたためメニュー

● ご飯ものは 1ごはん キーで、お総菜は あたため キー ●食品の重量が100g未満のときは手動調理であたため を1度押して加熱します。

ます。(16・27ページ参照)

●オート調理の1回分の分量目安は1~4人分です。

(分量は食品と容器を合わせてあたためは1800g、「ごはん」は1200gまでです。) ●印はラップまたはふたなどでおおいをする。×印はおおいをしない。

	メニュ	一名および調理のコツ	おおい の有無	
ご飯もの	0	●ご飯・おにぎり(Fizith)で加熱) 表面が乾燥ぎみのときや、やわらかく仕上げたいときは、水や酒をふる。おにぎりは皿にのせる。 ●チャーハン・ピラフ(Fizith)で加熱) 加熱後、かき混ぜる。	×	火をもの
めん類		●スパゲッティ・焼そば 容器に入れる。 加熱後、かき混ぜる。	×	浸も の
		焼き魚飛び散ることがあるのでおおいをする。	•	素しもの
焼きもの		 焼きとり・焼き肉 皿に並べる。たれをぬってから加熱する。 ●ハンバーグ ソースは飛び散ることがあるので、加熱後にかける。 	×	
揚げもの	00	●天ぷら・フライ・コロッケ 皿に並べる。えびやいかは飛び散る ことがあるのでおおいをする。 分量の少ないときは仕上がり調節 でや弱」に合わせる	×	きもの

	メニュ	一名および調理のコツ	おおいの有無
炒めもの		●野菜の炒めもの・酢豚・八宝菜 容器に入れる。野菜炒めが乾燥し ている場合はパターかサラダ油を 加える。加熱後、かき混ぜる。	×
者		●野菜の煮もの・おでん(卵は取り除く) 容器に入れて煮汁をかける。	×
煮もの		●煮魚 煮魚は身が飛び散ることがあるの で、深めの皿を使い、おおいをする。	•
蒸しもの		●シューマイ 重ならないように皿に並べ、水分を 補ってから加熱する。 乾燥ぎみのときはサッと水にくぐ らせる。	×
汁もの		●カレー・シチュー 加熱後、かき混ぜる。 えびやいか、丸ごとのマッシュルームが飛び散ることがある。 仕上がり調節 でや強に合わせる。	•
の		●みそ汁・コンソメスープ 漆器やブラスチック製の容器は使えない。陶磁器や耐熱性の容器を使う。 仕上がり調節でや強に合わせる。	×

冷凍ご飯、冷凍お総菜の解凍あたためメニュ

- ●オート調理の1回分の分量目安は1~4人分です。
- ●あたためキーを2度押して解凍あたためで調理します。●食品の重量が100g未満のときは手動調理であたた めます。(16・27ページ参照)
 - をする。×印はおおいをしない。

(分)	量は食品と	容器を合わせて1,800gまでです。)	●ED13	はラップまたはだ	いたなどでおおいをする。×印はおおいを
	メニュー名および調理のコツ				メニュ	一名および調理のコツ
ご飯もの		●冷凍ご飯・おにぎり 四角形に形作ったご飯を平皿にのせる。2個以上のときは分量を同じにして中央をあける。		炒めもの		●冷凍八宝菜・ミートボール 容器に入れる。 加熱後、かき混ぜる。
の一めん類		●冷凍チャーハン・ピラフ ほぐして皿に入れる。 加熱後かき混ぜる。●冷凍スパゲッティ 皿に入れる。加熱後かき混ぜる。	●冷凍チャーハン・ビラフ ほぐして皿に入れる。 加熱後かき混ぜる。 ●冷凍スパゲッティ	蒸しもの		●冷凍シューマイ サッと水にくぐらせて皿に並べる。 加熱後すぐにラップをはずす。
焼きもの	40	●冷凍ハンバーグ皿にのせる。	•	2001		●冷凍カレー・シチュー 耐熱性の容器に入れ、おおいをする。
揚げもの		●冷凍天ぶら・フライ・コロッケ 皿に並べる。仕上がり調節 でや弱 か 弱 に合わせる。油が気になる ときは、加熱後、ペーバータオル にとる。	×	汁もの		ふたの代わりにラップをするとき は、仕上がり調節 <u>やや強</u> か <u>随</u> に 合わせ、ゆとりをもっておおう。

加熱時間

覧表

のみそ汁

コンソメスープ

牛乳

あたため 解凍あたため 1ごはん メニューを手動調理するときの

加熱時間一覧表

あたための目安時間

解凍あたための目安時間

●印はラップまたはふたなどでおおいをする。×印はおおいをしない。 ●印はラップまたはふたなどでおおいをする。×印はおおいをしない。

メニュー名		おおいの有無	手動調理の加熱時間 「レンジ 700W 分量 加熱時間		メニュー名		おおいの有無	手動調理の加熱時間 レンジ 700W	
		merco					U) Firm	分量	加熱時間
7	ご飯		150g (1杯)	451/	ご飯	冷凍ご飯	•	150g (1杯)	2分~2分30秒
もの	おにぎり		150g (1個)	約1分	影もの	冷凍おにぎり		150g (1個)	
8	チャーハン・ビラフ	×	050- (114)	約1分40秒	85	冷凍チャーハン・ピラフ		000 (114)	3分20秒~4分
た 類	スパゲッティ・焼きそば		250g (1人分)	約2分30秒	ん類	冷凍スパゲッティ		250g (1人分)	
焼	焼き魚・焼き肉		100g (1人分)	約1分	焼きも	冷凍ハンバーグ	•	100g (1人分)	2分30秒~3分
ん類 焼きもの 揚げもの 炒めもの 煮もの 蒸しもの	ハンバーグ	×	1006 (1703)	0 4	冷凍天ぷら・フライ		100g (2~4個)	約1分40秒	
の	焼きとり		150g (5串)	約1分40秒	揚げもの	冷凍コロッケ	×	150g (2個)	2分~2分30秒
揚げ	天ぷら・フライ	×	100g (2~4個)	約40~50秒	炒め	冷凍八宝菜		300g (1人分)	3分30秒~4分30秒
もの	コロッケ		150g (2個)	50秒~1分	のもの	冷凍ミートボール	•	100g (1人分)	約2分10秒
炒め	野菜の炒めもの	×	200g (1人分)	約1分40秒		7.00.4		200g	2分30秒~3分
もの	酢豚・八宝菜		300g (1人分)	約2分30秒	蒸しも	冷凍シューマイ	•		
煮土	野菜の煮もの		200g (1人分)	1分40秒~1分50秒	8	7,1100		(10~13個)	27,000
9	煮魚	×	100g (1切れ)	約50秒	汁も	冷凍力レー・シチュー		200~ (110)	3分30秒~4分
も	シューマイ	×	200g (10~13個)	約1分10秒	の	フライなどの市販		200g (1人分) 東食品を加熱す	
汁	カレー・シチュー	•	200g (1人分)	約1分40秒		メーカーが指示す			

ーブル が記載 している レンジ 500W の時間を目安にして様子を見なが ら加熱します。(1個50g以下のものを1~2個で加熱す るときは記載時間より若干多めに加熱します。)

(1mL = 1cc)

まんじゅう、パン、冷凍野菜の加熱時間

■まんじゅう・パン類や冷凍野菜は、オート調理ではあたためられません。 レンジ 700W で加熱してください。

150 mL (1人分) 1分10秒~1分40秒

●印はラップまたはふたなどでおおいをする。×印はおおいをしない

		メニュー名	おおい の有無	分 量	加熱時間	調理のコツ
まんじゅう/バン類	00	あんまん・肉まん		80g (各1個)	30~40秒	底の紙を取り、サッと水にくぐらせてか
	00	冷凍あんまん・肉まん	•	80g (各1個)	50秒~1分10秒	らゆとりをもたせてラップで包み、皿に のせる。
		まんじゅう		100g (2個)	20~30秒	包装をはずして皿にのせる。
		パン類	×	80g (1~2個)	約20秒	加熱後、時間がたつと固くなるので、 食べる直前に加熱する。
冷凍野菜		ミックスベジタブル グリンピース	×	100g	1分~1分20秒	袋から出してサッと水にくぐらせ、皿に広げる。 加熱後かき混ぜる。 少量(100g未満)をラップ
		ほうれん草・いんげん		200g	1分50秒	に包んで加熱すると、こげたり乾燥することが
		枝豆・かぼちゃ		200g	約3分	ある。(25ページ参照)
		スイートコーン	•	300g (1本)	5~6分	包装をはずしてサッと水にくぐらせラップに包んで加熱する。

オート調理

オートメニュー

牛乳をキーを押すだけで、飲みごろの温度にあたためます。

2牛乳 の使いかた



食品を入れる

※テーブルブレートが 加熱室底面にセット していることを確認 します。



(牛乳の場合)

2 牛乳 キーを 1 度押す

表示窓に「2」が表示さ れ、スタートのランプ が点滅します。



スタートキーを押す

庫内灯が点灯し、加熱 が始まります。

■途中から残り時間を 表示します。



■ 途中で変わる





終了音が鳴ったら食品 を取り出す

表示が"0"になり、加 熱が終ります。

分量は

1杯(200mL)から4杯まです。1杯が ½量以下の時は レンジ 700W か レンジ 500W で加熱します。 (27ページ参照)(1mL=1cc)

広口で背の低いマグカップを使います。

牛乳は冷蔵室から出したてのものを使います

冷蔵室から出してしばらくおいたものを加熱するときは弱 で加熱します。

牛乳は容器の7~8分目まで入れます

容器に対して少量(%量以下)しか入れないと、加熱室から 取り出した後でも突然沸とうして飛び散り、やけどするこ とがあります。

牛乳びんでの加熱はできません。

仕上がりがぬるかったときは

レンジ 700W で様子を見ながら、さらに加熱します。 24乳 で追加加熱すると、熱くなりすぎます。

並べかたは

2個以上の場合はテーブルブレートの中央に寄せて置きま す。







Ρ

Α

M

解凍

正しい使い

か

オート調理

オートメニュー

PAM解凍

生で冷凍した魚や肉の鮮度やうまみをほとんど損なわずに、スピーディーに解凍します。


PAM解凍 3さしみ 4解凍 の使いかた 1度押し: 3さしみ 2度押し: 4解 凍



(例) PAM解凍 3さしみ の場合

食品を入れる

テーブルプレートが 加熱室底面にセット していることを確認 します。



(まぐろのさしみの場合)

PAM解凍 キーを1度 押す 表示窓に「3」が表示され、スタートのランプが点滅します。



キーを押すごとに3 **→** 4 **→** 3とセットできます。

3 は、さしみとして使う冷凍食品を、解凍するとき使います。

4は、解凍後、すぐ調理する冷凍食品のとき使います。

2 スタートキーを押す

庫内灯が点灯し、加熱 が始まります。





終

終了音が鳴ったら食品 を取り出す 表示が"0"になり、加熱が終ります。

加熱室は冷ましてから使ってください。

グリル、オープンの使用後は加熱室が熱くなっています。発泡スチロールのトレーが溶けたり、加熱しすぎることがあります。 充分冷ましてから使ってください。

発泡スチロールのトレーは、生ものの解凍以外には絶対に使用しないでください。

PAM解集の上手な使いかた

冷凍室で冷凍された肉や魚を解凍します。

一度に解凍できる分量は、100~1,000gです。 重量が100g未満のときは手動 レンジ 100W で様子を見 ながら解凍します。(40ページ参照)

冷凍室から出したばかりのコチコチに凍ったもの を使います。

発泡スチロール製のトレーにのせたまま解凍 ラップなどの包装をはずし、テーブルプレートの中央に のせて解凍します。グラム・ポジション システムが働き ます。陶磁器や耐熱性の皿などは使わないでください。 トレーがない場合は、テーブルプレートにオーブンシート かペーパータオルを敷いて解凍します。

アルミホイルを使って

形、厚みが均一でないものは、細いところや薄いところに巻きます。大きなかたまりにはまわり(側面)に巻きます。アルミホイルが加熱室側面やドアファインダーに触れると火花(スパーク)が出て、テーブルプレートやドアファインダーが割れる恐れがあります。

 PAM 解凍
 3 さしみ
 4 解凍
 を使い分け

さしみとして解凍する場合は、PAM解凍(1度押し) 3さしみにします。

解凍後、すぐ調理する場合は、PAM解凍(2度押し) 4解凍 にします。

/ 冷凍野菜の解凍(16ページ参照) 調理済み冷凍食 品を解凍する場合は、レンジ 200W で200gで4~ 5分を目安に様子を見ながら解凍します。

解凍が足りなかったときは、手動 レンジ 100W で様子を見ながらさらに解凍します。

とけかけている食品やバラバラになって凍っているものは、手動レンジ 100W で途中様子を見ながら解凍します。

|PAM 解凍||3さしみ||のコツ

まぐろ、いか、えび(さしみ用)を解凍後、そ のまま生で食べるときに使います。



均一な厚さのもの



丸まった方を下にする

食品の中心が、少し凍っている状態に仕上がりますので、サクサクと包丁で切りやすく、食卓に出すとき食べごろになります。

| PAM 解凍 | 4 解 凍 | のコツ

肉や魚を解凍後、すぐ調理するときに使います。



薄く平たくしたもの



アルミホイルを使って

薄切り肉は、解凍後両手で大きくしならせます。 ひき肉やかたまり肉は仕上がり調節強に合わせて解凍します。

頭や尾の部分は、先に加熱されやすいのでアルミホイルをピッタリと巻いて解凍すると、変色や煮えが防げます。

200g以下を解凍するときは、仕上がり調節中設定のものは弱に、強設定のものは中にそれぞれ合わせて解凍します。 加熱途中で、食品の上下を返して解凍するとさらに良くなります。

解凍後必ず3~5分そのまま置いて自然解凍します。

上手な冷凍保存(フリージング)のコツ

材料は新鮮なものを

1回分ずつ (200~300g) に分け、1~3cmの厚さで、極端に薄くならないように平らな形にまとめます。 ラップなどでピッタリ密封を

魚の下ごしらえは

魚はうろこやえら、内臓を取り、塩水で洗って水気をふき取り、一尾ずつ冷凍します。

バランなどの飾りや敷きものは取り除きます。

ッ

庫網焼き(冷蔵・冷凍

U

かた

オートメニュー


市販のチルド食品・冷凍のお総菜を、付属の焼網にのせて中は「しっとり」表面は「こんがり」焼き上げます。

パリッ庫 網焼き 5冷蔵 6冷凍 の使いかた





(例)調理済み冷蔵食品の場合



※テーブルプレートが 加熱室底面にセット していることを確認 します。



オートメニューキーを

表示窓の番号をオート メニューの番号に合 わせる。 ■スタートのランプが

点滅します。



スタートキーを押す






数秒後に変わる

▶ 途中で変わる

庫内灯が点灯し、加熱 が始まります。





表示が "0" になり、加 熱が終ります。



分量は

1人分(約100g)~6人分までです。(この分量以外はオート 調理できません)

油が気になるときは

メニューによっては余分な脂がテーブルプレート上に落ち、たま ることがあります。テーブルブレートにペーパータオルを敷いて 加熱するとよいでしょう。

グラム・ポジションシステムが働きますので陶磁器 や耐熱性の皿は使わないでください。

食品を取り出すときは

厚手の乾いたふきんやお手持ちのオーブン用手袋を使って食 品をのせたまま焼網を取り出すか、菜ばしを使って食品を直 接取り出します。

食品の種類によってキーを使います。

5冷蔵 は、常温や冷蔵保存の調理済み食品やチルド食品 を加熱します。6冷凍は、調理済み冷凍食品を加熱します。

加熱する食品は

チルド食品や調理済み冷凍食品のハンバーグや焼きおにぎ りなどの焼きもの、揚げもの、フライを加熱します。中は レンジですばやく加熱し、表面はグリルでこんがりと焼き たてに仕上げます。小さくて焼網にのせにくいものは黒角 皿に直接またはオーブンシートを敷いた上に並べ上段に入 れ手動 オーブン 210℃ で様子を見ながら加熱します。

テーブルプレートにアルミホイルは絶対に敷かな いでください。

レンジ加熱の時に、火花(スパーク)の原因になります。 オーブンシート(オーブン用)は使用できます。

オート調理

オートメニュー


10 グラタン 11 揚げもの 12 焼きもの 13 炒めもの 14 茶わん蒸し 15点 心 16葉果菜 17根 菜

広い加熱室だから直径15cmから21cmのスポンジケーキが上手に焼けます。 クッキーは1度に2段でたくさん作れます。 手作りグラタンもキーを選んでスタートキーを押すだけのかんたん操作です。


下段 上下段 付属の黒角皿 を使う。

~ 10グラタン の使いかた









スタートキーを押す

庫内灯が点灯し、加熱 が始まります。

■途中から残り時間を 表示します。





終了音が鳴ったら食品 を取り出す

表示が "O" になり、加 熱が終ります。



7クッキーのコツは65ページを参照します。8ケーキのコツは62ページを参照します。 『パターロール のコツは68ページを参照します。 10グラタン のコツは52ページを参照します。 揚げもの・焼きもの・炒めもの

正しい使いかた

オートメニュー

13炒めもの の使いかた

パリッ庫 5 冷 蔵 6 冷 凍 7 クッキー 8 ケーキ 9 パターロール 10 グラタン 11 揚げもの 12 焼きもの 13 炒めもの 14 茶わん暴し 15点 心 16葉・果菜 17根 菜

揚げものは天かすや煎りバン粉を使い油をおさえて、焼きものは食品 の余分な油を落とし、炒めものは油をほとんど使わずに高火力レンジ でカロリーをおさえたヘルシーメニューが作れます。

11揚げもの 12焼きもの 13炒めもの





付属の焼網を 付属の焼網を 付属品は使わ ない。



(例) 11揚げもの の場合

食品を入れる

※テーブルプレートが 加熱室底面にセット していることを確認 します。



ヒレカツの場合 (58ページ参照)

オートメニューキーを 押す

表示窓の番号をオート メニューの番号に合 わせる。

■スタートのランプが 点滅します。



スタートキーを押す

庫内灯が点灯して加熱 が始まります。



■数秒後に変わる



▶途中で変わる

強 グリル -中 3 15 日

終了音が鳴ったら食品 を取り出す

表示が "0" になり、加 熱が終ります。

|11 揚げもの||12 焼きもの||13 炒めもの| のコツ・・・・・

11揚げもののコツは58ページを参照します。

12焼きもののコツは59ページを参照します。

13炒めもの のコツは60ページを参照します。

△ 注意

13炒めもののときは少量の食品を加熱 しない。

少量 (表示の分量の½量以下)で加熱すると食品 がこげたりすることがあります。

オート調理

オートメニュー

パリッ庫 | 5 冷 蔵 6 冷 凍 7 クッキー 8 ケーキ 9 パターロール 10 グラタン 11 描げもの 12 焼きもの 13 炒めもの 14 茶わん悪し 15点 心 16葉·栗菜 17根 菜

茶わん蒸し:1個から6個までオート調理できます。

4茶わん蒸し の使いかた



食品を入れる

※テーブルプレートが 加熱室底面にセット していることを確認 します。



オートメニューキーを

表示窓の番号をオート メニューの番号に合 わせる。

■スタートのランプが 点滅します。

レンジオープン 中 | |

スタートキーを押す

庫内灯が点灯し、加熱 が始まります。

■途中から残り時間を 表示します。



途中で変わる



終了音が鳴ったら食品 を取り出す

表示が"0"になり、加 熱が終ります。



分量は

1~6個まで作れます。

容器は

直径が8cmくらいのふたつきのものでふたを含め た重量が約200g前後のものが適しています。

卵液の温度は20~25℃にする

低いときは、仕上がり調節を強に、高いときは 弱にします。

卵液の量は器の七分目くらいまで

容器の置きかたは

テーブルプレートの周囲に等間隔に離して並べます。













加熱室は冷ましてから

オープングリル使用後で加熱室が熱いと上手に仕上がりません。

取り出すときは注意する

容器が熱くなってすべりやすくなっています。オープン用手袋や 乾いたふきんなどを用いて気をつけて出してください。

加熱が足りなかったときは

レンジ 100W で、様子を見ながら加熱します。

点心

オートメニュー

バリッ庫 5治蔵6治凍7クッキー8ケーキ9バターロール 10 グラタン 11 揚げもの 12 焼きもの 13 炒めもの 14 茶わん蒸し 15点 心 16葉果菜 17根 菜

手軽な材料で生地から作る"点心"も意外と簡単。スチームプレートがおいしさを作ります。



15点心 の使いかた

付属のスチーム プレートを使う。



食品を入れる

※テーブルプレートが 加熱室底面にセット していることを確認 します。



(蒸し餃子の場合) (75ページ参照)

オートメニューキーを

表示窓の番号をオート メニューの番号に合 わせる。 ■スタートのランプが



スタートキーを押す

庫内灯が点灯して加熱 が始まります。

点滅します。



▶途中で変わる



★ 終了音が鳴ったら食品 を取り出す

表示が "0" になり、加 熱が終ります。



分量は

一度に作れる分量は表示の分量です。 (この分量以外のオート調理はできません。)

直径23cmくらいで約500gの深めの皿を使います。

必ずスチームプレートを使いラップをする 深めの皿にお湯(30mL)を張り、スチームプレートをのせ、 食品を並べてラップをして加熱します。





をのせる







食品は加熱前にたっぷり水分を

加熱前に水につけたり、霧をふいたりして水分をたっぷり かけてから加熱します。

テーブルプレートの中心に置いて加熱します

加熱がたりないときは

レンジ 200W で追加加熱をします。

加熱後あたたかいうちに食べる

手作り"点心"はあたたかいうちに食べきることがおいしい 食べかたです


オート調理


オートメニュー

バリッ庫 5治 蔵 6治 凍 7 クッキー 8 ケーキ 9 バターロール 10 グラタン 11 揚げもの 12 焼きもの 13 炒めもの 14 茶わん蒸し 15点 心 16葉·果菜 17根 菜

お湯を使わないので、熱に弱く、水にとけやすいビタミン類の損失が少なくてすみ、色あざやかに仕上がります。

7根菜 の使いかた






が始まります。







表示が "0" になり、加 熱が終ります。



1回の分量は

16葉・果菜で加熱する葉菜・果菜・花菜 類は100~500g、17根菜で加熱する根 菜類は100~1000gです。

分量が100g未満のときは、オート調理 はできません。手動調理で加熱時間を 設定して様子を見ながら加熱します。 (27・40ページ参照)

ラップで包みテーブルブレートの中央に直接にのせて 16葉・果菜 17根菜 はラップですき間 のないようにピッタリと包み、直接テ ーブルプレートの中央にのせて加熱し ます。丸のままのじゃがいもなど複数 個を加熱するときはまとめてラップに 包んで加熱します。

少量で加熱するときは

分量が100g未満のときはオート調理で やわらかめにしたい場合は、やや強か強 きません。 レンジ 500W で様子を見な 固めにしたい場合には やや弱か 弱 にし がら加熱します。(27ページ参照) 特に、小さく切ったにんじんなど野菜がによっても使い分けます。(40ページ参照) 少量(100g未満)のとき乾燥したり、火 *葉・果花菜、根菜の種類と区分けは 花が出てこげたりすることがあります。 水を多めにふりかけてラップで包むか、 皿などに広げ浸るくらいの水を入れてラ ップでおおい、同様に加熱します。

テーブルプレートに野菜の汁が流れ出 ることがあります。汁をベーパータオ ルかふきんでふきとります。

仕上がり調節キーは

ます。また、野菜の種類や分量、形状

- 40ページの加熱時間一覧表を参照し ます。冷凍した野菜は16ページを参 照し、レンジ 700W で加熱します。
- *ラップに包んだじゃがい も6個を加熱するときは 図のように置いて加熱 します。



手前

25